

UGRÁLÓVÁR FELÁLLÍTÁSA

Az ugrálóvár felállításának szabályai

- Szélben és esőben az ugrálóvárat felállítani tilos!
- Az ugrálóvár területigénye az ugrálóvár megadott méretein felül, minden irányban még plusz minimum 1,5 méter.
- Sík területre, füves, homokos, vagy betonos helyre lehet felállítani, köveket, ágakat, stb. a területről előtte el kell távolítani!
- Figyelni kell, hogy fák, bokrok ágai, építmények tartozékai se lógnak be a vár helyére!
- Az alátét fólia lefektetése után középre helyezzük rá az ugrálóvárat és hajtogassuk ki!
- A vár egyik oldalán található a légbefúvó cső, amelyen keresztül folyamatosan fog áramlani a levegő az ugrálóvárba. Ezt a csövet csatlakoztassuk a kompresszorhoz, majd a kompresszort helyezzük 220V áram alá! A kompresszor bekapcsolása után annak folyamatosan kell működnie!
- Győződjünk meg arról, hogy semmilyen ággal, gallyal, egyéb tárggyal nem érintkezik a vár!
- Minden esetben rögzítsük a várat vagy a cövekek segítségével, vagy ha ez nem lehetséges, kötelekkel kössük ki!
- Folyamatosan biztosítsunk szülői felügyeletet! Az esetlegesen bekövetkezett sérülésekért, balesetekért nem tudunk felelősséget vállalni!
- A játék végeztével, miután mindenki elhagyta az ugrálóvárat, kapcsoljuk ki a kompresszort, áramtalanítsuk és a vár magától leereszt!

UGRÁLÓVÁR HASZNÁLATA

Az ugrálóvár használatának szabályai

- Az egyes ugrálóvárat csak az adott korosztály használhatja!
- A gyerekek súlya egyenként nem haladhatja meg a 40 kg-ot!
- Be kell tartani a maximális létszámot és a teherbírást!
- Ételt, italt, éles, szúrós, egyéb veszélyes tárgyat a légvárba bevinni tilos!
- Az ugrálóvárba és az ugrálóvárra lépni cipő nélkül, csak zoknival, harisnyával lehetséges!
- Szigorúan csak szülői felügyelet mellett használható!
- A várat kötelező rögzíteni!

**Rossz időjárási körülmények között (szél, eső, vihar)
az ugrálóvár használata tilos!**